



Manual de Instalação e Manutenção **Série RC**

ÍNDICE

Introdução1			
1 - Instalação 1			
2 – Manutenção 2			
2.1 – Desmontagem 2			
Tipo R – Redutora2			
Tipo A – Alívio2			
2.2 - Limpeza, inspeção e reparo 2			
2.2 - Limpeza, inspeção e reparo 2 2.3 - Montagem 3			
2.3 – Montagem 3			
2.3 - Montagem 3 <i>Tipo R - Redutora</i> 3			

INTRODUÇÃO

A **Série RC** é uma válvula reguladora de pressão do tipo auto-operadas. Adequadas para controle de vapor, água, óleo, ar, gases e outros fluidos.

De acordo com a aplicação pode ser utilizada nas seguintes funções:

- **Tipo R** Para redução de pressão (controle de pressão a jusante).
- **Tipo A** Para alívio de pressão (controle de pressão a montante).

Devido à responsabilidade dos componentes para um desempenho adequado da válvula, utilize na manutenção apenas peças originais fornecidas pela **HITER**.


1 - INSTALAÇÃO

- **1.** A válvula é inspecionada e expedida em embalagem apropriada, com tampas de proteção nas aberturas do corpo. Ainda assim, faça uma inspeção bem cuidadosa para certificar-se de que nenhum dano foi causado e nenhum material estranho penetrou na válvula durante o transporte ou armazenamento.
- 2. Muitas válvulas são danificadas quando postas em serviço pela primeira vez devido à falta de uma limpeza adequada da tubulação antes da instalação. Faça uma limpeza interna completa das linhas do sistema e do interno da válvula para remover depósitos de ferrugem, poeira, resíduos de solda e outros detritos.



- **3.** No caso de válvulas com flange, certifique-se de que os flanges adjacentes estão perfeitamente alinhados entre si. O desalinhamento pode causar problemas de instalação e comprometer seriamente o desempenho posterior do equipamento, devido ao aparecimento de tensões anormais.
- **4.** Certifique-se de que as faces dos flanges estejam isentas de imperfeições, cantos vivos e rebarbas.
- **5.** Instale a válvula obedecendo a direção do fluxo indicada pela seta existente no corpo (figura 1).
- **6.** Não instale nenhuma válvula à jusante que tenha um fechamento rápido, pois a interrupção rápida do fluxo pode ocasionar aumento instantâneo de pressão que danifica a válvula.
- 7. Por se tratar de um equipamento de funcionamento automático, instale uma derivação do fluxo, para possibilitar a operação manual caso a válvula reguladora de pressão esteja em fase de inspeção limpeza, revisão ou conserto. O diâmetro da tubulação da derivação deve ser no mínimo igual ao da válvula reguladora.
- **8.** Para o caso de válvula redutora, recomenda-se instalar a jusante da mesma uma válvula de segurança.
- **9.** Instale à jusante ou à montante (conforme a função da válvula),um manômetro para possibilitar um ajuste preciso da válvula reguladora de pressão, e ainda permitir uma verificação constante do desempenho da mesma.
- **10.** Introduza os prisioneiros e aperte as porcas alternadamente numa sequencia diametralmente cruzada. Os torques não devem ser aplicados de uma só vez. A sequência cruzada deve ser repetida várias vezes, aumentando-se de maneira gradual e uniforme o torque nos prisioneiros, até que seja atingido o valor recomendado (tabela 1 pág. 4).

2 - MANUTENÇÃO



CUIDADO

Para a segurança pessoal e para evitar danos ao sistema, antes de iniciar a retirada da válvula da tubulação, isole-a por meio das válvulas de bloqueio e alivie toda a pressão nela existente.

Na descrição do procedimento de desmontagem, tomaremos como referência as figuras 2 e 3, salvo indicação em contrário.

2.1 - DESMONTAGEM

Tipo R – Redutora

- **1.** Tire a tensão da mola (19), soltando a porca trava (21) e afrouxando o parafuso regulador (22) para tirar toda compressão da mola.
- **2.** Solte as porcas (16) liberando o parafusos de fixação (17) e retire o alojamento da mola (18).
- 3. Retire o prato da mola (20) e a mola (19).
- **4.** Retire do corpo (1) o tampão (4) juntamente com a mola (3).
- **5.** Prenda com chave o obturador (5) através do sextavado inferior e retire a porca de vedação (14) e as contraporcas (13).
- Retire o prato superior do diafragma (12).
- **7.** Retire o diafragma e, no caso de diafragma em inox, as juntas (9) e (10).
- **8.** Desrosqueie o prato inferior do diafragma (11) e retire o obturador (5).

Tipo A - Alívio

- **1.** Tire a tensão da mola(19), soltando a porca trava (21) e afrouxando o parafuso regulador (22) para tirar toda compressão da mola.
- **2.** Solte as porcas (16) liberando o parafusos de fixação (17) e retire o alojamento da mola (18).
- 3. Retire o prato da mola (20) e a mola (19).
- 4. Retire o tampão (4) do corpo (1).
- **5.** Retire do corpo (1) o conjunto formado pelo obturador (5), diafragma e prato superior do diafragma (12). No caso de diafragma em inox retire a junta (10).
- **6.** Para desmontar o conjunto removido no tópico anterior, solte as contraporcas (13).
- **7.** Caso necessária a substituição, retire a sede (2) do corpo (1).

2.2 - LIMPEZA, INSPEÇÃO E REPARO

Todas as partes metálicas da válvula devem ser limpas com solvente e secas com ar comprimido antes de proceder se à inspeção, sendo que as que forem aprovadas devem ser mantidas limpas e bem prote-



gidas até a hora de montagem. Recomenda-se a aplicação de óleo protetor às partes de aço carbono não pintadas. Caso sejam detectadas avarias não possam ser sanadas pela substituição de peças e/ou ações corretivas, a válvula deverá ser devolvida montada à **HITER** para revisão geral.

- **1.** Inspecione as superfícies de vedação (áreas de assentamento). Riscos profundos ou outras imperfeições nessa área comprometem a vedação da válvula, danificam a sede e somente podem ser eliminados retificando-se. Qualquer rebarba existente nas bordas de passagem devem ser removidas com lixa fina, pois podem ocasionar cortes.
- 2. Examine o estado das sedes. Escoamento de material em sedes resiliente indicam que a válvula foi submetida a diferenciais de pressão acima do permitido, ou operada com temperatura elevada. Riscos profundos na área de vedação da sede com o corpo da válvula também podem provocar vazamento em operação. Recomenda-se que em todos esses casos, as sedes sejam substituídas por outras novas.
- **3.** Pequenos riscos na superfície de vedação da sede metálicas podem ser recuperadas pela lapidação. Há no


mercado uma ampla variedade de pastas para retifica e qualquer uma de boa qualidade poderá ser utilizada.


Na descrição do procedimento de montagem, tomaremos como referência as figuras 3 e 4, salvo indicação em contrário.

2.3 - MONTAGEM

Tipo R - Redutora

- **1.** Ao remontar a válvula limpe todas as superfícies que entrarão em contato com o diafragma e juntas.
- **2.** Insira o obturador (5) pela parte inferior do corpo (1) e fixe-o com uma chave aplicada ao sextavado inferior.
- **3.** Rosqueie o prato inferior do diafragma (11) no obturador (5) até que a folga entre o prato (11) e o corpo (1), com o obturador (5) encostado na superfície de assentamento, seja de 4mm (curso da válvula).
- **4.** No caso de válvulas com diafragma em inox, instale as juntas (9) e (10).
- **5.** Coloque sobre o prato inferior do diafragma (11) o diafragma e o prato superior do diafragma (12).







- **6.** Trave o conjunto com as contraporcas (13) e monte a porca de vedação (14).
- 7. Monte a mola (3) e o tampão (4) no corpo (1).
- **8.** Monte a mola (19) e o prato da mola (20) sobre o prato superior do diafragma (12).
- **9.** Monte o alojamento da mola (18) e fixe-o com os parafusos (17) e porcas (16).
- **10.** Regule o ajuste através do parafuso (22) e traveo com a porca (21).

Tipo A – Alívio

- **1.** Ao remontar a válvula limpe todas as superfícies que entrarão em contato com o diafragma e juntas.
- **2.** Caso a sede (2) tenha sido retirada, rosqueie a mesma no corpo (1) utilizando mistura de litargírio e glicerina para travar e vedar.
- **3.** Monte o conjunto do obturador com o diafragma. Coloque sobre o obturador (5) o diafragma e o prato superior do diafragma (12). Caso o diafragma seja de inox, deverá ser instalada uma junta (9) entre o obturador e o diafragma. Trave este conjunto com as contraporcas (13).
- **4.** Caso o diafragma seja de inox, instale a junta do corpo (10).
- **5.** Coloque o conjunto montado conforme 4.4.3 sobre a sede (2).
- **6.** Monte a mola (19) e o prato da mola (20) sobre o prato superior do diafragma (12).

- **7.** Monte o alojamento da mola (18) e fixe-o com os parafusos (17) e porcas (16).
- 8. Monte o tampão (4) no corpo (1).
- **9.** Regule o ajuste através do parafuso (22) e trave-o com a porca (21).

TABELA 1 – TORQUE ORIENTATIVO PARA A MONTAGEM

Rosca (pol)	Torque (lb.pé)
1/2"	43
5/8"	86
3/4"	151

2.4 - AJUSTE

Na descrição do procedimento de ajuste, tomaremos como referência as figuras 1 e 2, salvo indicação em contrário.

- 1. As válvulas reguladoras de pressão **Série RC**, saem da fábrica calibradas para a pressão pré determinada pelo cliente. Caso necessário um pequeno ajuste, soltar a porca trava (21) do parafuso regulador (22) e apertá-lo, caso se deseje uma pressão maior, ou soltá-lo, para uma pressão menor.
- **2.** O ajuste de fábrica pode ser alterado dentro da faixa de regulagem da mola. As faixas de mola disponíveis são: 3-29, 30-79, 80-219 ou 220-260 psig.

TABELA 2 - LISTA DE PEÇAS (Figs. 1 e 2)

Item	Descrição	Item	Descrição
1	CORPO	12	PRATO SUPERIOR
2	SEDE	13	CONTRAPORCA
3	MOLA	14	PORCA DE VEDAÇÃO
4	TAMPÃO	15	FLANGE (Opcional)
• 5	OBTURADOR	16	PORCA
• 6	DIAFRAGMA (BUNA-N)	17	PARAFUSO
• 7	DIAFRAGMA (INOX)	18	ALOJAMENTO DA MOLA
• 8	DIAFRAGMA (PTFE)	19	MOLA
• 9	JUNTA DO DIAFRAGMA	20	PRATO DA MOLA
• 10	JUNTA DO CORPO	21	PORCA
11	PRATO INFERIOR	22	PARAFUSO REGULADOR

[•] Peças sobressalentes recomendadas

